

# ノンタッチキー取扱説明書

今回お渡ししました玄関キーの黒い樹脂部分で、エントランスオートロック等を解錠させます。

集合玄関機のリーダに、ノンタッチキーをかざしてエントランスの自動ドアを開扉します。

## エントランス



### ご注意

- ① アンテナが傷つきますので、ノンタッチキーをぶつけるまで近づけないでください。
- ② ノンタッチキーは無電池式なのでメンテナンスの必要はありません。
- ③ 火を近づける・強い衝撃を与える・水中に入れる等をおこなわれますと、破損しますのでご注意ください。