


ノンタッチキー取扱説明書

今回お渡ししました玄関キーの黒い樹脂部分で、エントランスオートロック等を解錠させます。

エントランス

集合玄関機の受信部に、ノンタッチキーをかざしてエントランスの自動ドアを開扉します。かざしたと同時に、宅配BOXにご入居者様のお荷物が入っていれば、着荷ランプが点灯します。



宅配BOX

宅配BOXも同一キーで解錠できます。



⚠️ ご注意

- ① アンテナが傷つきますので、ノンタッチキーをぶつけるまで近づけないでください。
- ② ノンタッチキーは無電池式なのでメンテナンスの必要はありません。
- ③ 火に近づける・強い衝撃を与える・水中に入れる等をされると、破損しますのでご注意ください。